

Spárovací pytel



- Neocenitelný pomocník při spárování kamenných a cihelných obkladů Wild Stone
- Rozměr: cca 60 x 40 cm
- Návod použití:
 1. Před naplněním seřízněte ústí spárovacího pytle dle šíře spáry.
 2. Pytel naplňte směsí do dvou třetin.
 3. POZOR! Směs nesmí obsahovat hrudky.
 4. Pytel zatočením uzavřete a stejným pohybem postupně vytlačujte směs do spáry.
 5. Směs musí mít spíše řídké skupenství a musí jít snadno vytlačovat - bez použití násilí. Jinak hrozí protržení pytle.
 6. Po ukončení prací umyjte pytel pod tekoucí vodou.
 7. Pokud ucpete ústí pytle hrudkou, nepoužívejte násilí, ale vysypte celý obsah, odstraňte překážku a znovu pytel naplňte.
- Doporučené příslušenství: spárovací hmota WILD STONE SH

