

WILD STONE

Spárovací pytel

Spárovací pytel je neocenitelným pomocníkem při spárování kamenných obkladů, cihlových pásků, dlažeb, bloků a vyplnění všech spár.

Návod použití:

- Před naplněním seřízněte ústí spárovacího pytle dle šíře spáry.
 - Pytel naplňte směsí do dvou třetin.
 - POZOR! Směs nesmí obsahovat hrudky
- Pytel zatočením uzavřete a stejným pohybem postupně vytlačujte směs do spáry.
- Směs musí být spíše řidká a musí jít snadno vytlačovat-bez použití násilí. Jinak hrozí protržení pytle.
 - Po ukončení prací umyjte pytel pod tekoucí vodou.
- Pokud ucpete ústí pytle hrudkou, nepoužívejte násilí, ale vysypte celý obsah, odstraňte překážku a znovu pytel naplňte.

Doporučené příslušenství:

- spárovací hmota WILD STONE SH

www.wildstone.cz

